



**DETALE**  
**CPH**

# KC14 Classic 操作說明書

## 您將需要...

工具：鏟刀（彈性刀面15cm or 35cm）、  
不傷紙膠帶、批土板、超微米軟布、軟毛刷  
水砂紙：180 / 220  
防護：防塵口罩、手套、防塵套

## 事前準備...

使用KC14前牆面必須平滑、乾燥無瑕。

### 注意：

如果不是，請將水泥牆基礎打底。（石膏批平、油漆面、水性樹脂等均可）  
這樣對牆面結果是重要，避免不必要的痕跡。切記磨砂後的塵沙請在表面輕輕的抹去。Topcoat在不必要的污點是很難清除的。

使用面積:KC14(14kg)與 1 公升面漆可施工面積 7-10m<sup>2</sup>

## 維持與清潔

使用Topcoat可維持KC14的後續保養。  
可添加1-2%Topcoat到純淨水擦拭牆面。  
非必要時，牆面清潔只需要溫和清潔產品。

## 硬化及耐久性

KC14完全硬化需要2-3週。請注意牆面硬度不比石頭般一樣。經兩層KC14後使用Topcoat將獲得應有的光澤度。這意味您可以按造上方指示清潔。但我們強烈建議本產品不適用於基底為光澤無毛細孔的材質。例如：磁磚。

**1.** 將要施作面積以外的銜接處將不傷紙膠帶貼好避免塗到沒要施工的牆面及天花板。施工前牆面一定  
• 定要乾淨、清潔及乾燥。同樣面積施工 2 次最終厚度為 2-3mm。同樣面積以一次性方式完成，避免直線式的鏟抹方式施工。以平滑及粉光的方式運用。每次施工完成需等待 16 小時待礦土硬化後才可施工第二次。再運用過程中所產生些許的氣泡及鏟抹的痕跡乃正常現象。在乾燥前一定要將紙膠帶撕下，待礦土硬化後會撕不下來的。

**3.** 以 220 的水砂紙以畫圈圈及輕柔的方式將所有面積都打磨過一遍，將打磨過的粉塵清潔乾淨至表  
• 現光滑無粉塵顆粒附著於牆上，將步驟二所撕下的紙膠帶重新貼上，範圍可貼廣一點。避免要進行的面漆去沾到其他沒有施作的牆面。

**2.** 以 180 的水砂紙將第一到施工的礦泥有氣泡及過於明顯的覆蓋痕跡及刀痕以畫圓的方式進行打磨  
• (必須手工不能使用機器避免見底)，完成後將牆壁粉塵使用毛刷輕刷帶過。施作第二道前請在將紙膠帶在步驟一撕下的範圍再重新貼上。進行第二次施作，必須完全覆蓋於第一次的所有面積，第二次不要抹太薄。切記，在乾燥前一定要將紙膠帶撕下。

**4.** 以乾淨細致的棉布沾點專用面漆以拍打的方式將  
• 步驟二的施作面積全部均勻地拍打過一次，不能沾太多，面漆溢流在牆面會有痕跡無法清除，待 1~2 個小時後再重複作一次。若想要讓牆面更光滑（視個人需要），可於 3 個小時後待面漆全乾，用 1000 以上的水砂紙輕輕的將所有施作面積打磨過一次，並清潔乾淨粉塵後，再施作一次專用面漆，最後撕除紙膠帶在還沒完全硬化前。

小知識：亦可以使用灑水器，但只限制在小坪數，確保在Topcoat 乾燥前有足夠時間使用超微米軟布拍打。

## 分享您的 Detale 企劃

分享屬於你自己的 Detale 企劃並在 Instagram 標記 #detalecphw 或者是從中找其他更多靈感。我們非常樂意收到您的創作，請不吝嗇分享至 info@modernordic.com.tw

## 追蹤我們

至 Facebook 或 Instagram 搜尋摩登北歐 Modernordic 或我們的官方網站 [www.modernordic.com.tw](http://www.modernordic.com.tw) 或 [info@modernordic.com.tw](mailto:info@modernordic.com.tw) 我們非常樂意聽到你的建議。